<u>תרגילים ראשונים – Scapy</u>

1) צור פקטת TCP והרץ עליה את המתודה show). מה ערך ברירת המחדל ש-Scapy נותן עבור פקטת TCP עבור שדה גודל החלון (window)?

```
>>> TCP().show()

###[ TCP ]###

sport= ftp_data
dport= http
seq= 0
ack= 0
dataofs= None
reserved= 0
flags= S
window= 8192
chksum= None
urgptr= 0
options= []
```

```
>>> a=TCP()
>>> a.show()
###[ TCP ]###
sport= ftp_data
dport= http
 seq=0
 ack= 0
 dataofs= None
 reserved= 0
flags= S
window= 8192
 chksum= None
 urgptr= 0
options= []
>>> a.window
8192
>>> a.window=5700
>>> a.show()
###[ TCP ]###
sport= ftp_data
dport= http
seq=0
ack= 0
 dataofs= None
 reserved= 0
flags= S
window= 5700
 chksum= None
 urgptr= 0
 options= []
```

3) צור פקטת UDP שפורט היעד שלה הוא 666. דאג לכך שהיא תהיה מעל שכבת IP. בצר פקטת Scapy מתאר את הפורט הנ"ל?

```
>>> a=IP()/UDP(dport=666)
>>> a.show()
###[ IP ]###
version= 4
ihl= None
tos=0x0
Ien= None
id= 1
flags=
frag= 0
ttl= 64
 proto= udp
chksum= None
 src= 127.0.0.1
dst= 127.0.0.1
\options\
###[ UDP ]###
  sport= domain
  dport= 666
  Ien= None
  chksum= None
```

4) צור פקטת UDP נוספת, הפעם גם פורט היעד שלה וגם פורט המקור שלה יהיה 666. דאג לכך שהיא תהיה מעל שכבת IP שה-TTL שלה הוא 128. הצג את הפקטה בצורת Hexdump.

```
>>> c=IP(ttl=128)/UDP(dport=666,sport=666)
>>> c.show()
###[ IP ]###
version= 4
 ihl= None
 tos=0x0
 len= None
 id= 1
 flags=
 frag= 0
ttl= 128
 proto= udp
 chksum= None
 src= 127.0.0.1
 dst= 127.0.0.1
 \options\
###[ UDP ]###
  sport= 666
  dport= 666
  Ien= None
  chksum= None
>>> hexdump(c)
0000 45 00 00 1C 00 01 00 00 80 11 3C CE 7F 00 00 01 E......<.....
0010 7F 00 00 01 02 9A 02 9A 00 08 FC A7 ...........
```

echo) כתוב סקריפט שמקבל מהמשתמש כתובת (IP) או דומיין) ושולח 4 פקטות פינג (request לכתובת זו.

script:	<pre>from scapy.all import *</pre>
	<pre>a=input("enter IP or url: ") sendp(IP(dst=a)/ICMP())</pre>
run test:	anna@HP-Printer:~/Desktop/scapy-2019B-II/Day 02 - 26.03.2019\$ sudo python3 app.py [sudo] password for anna: enter IP or url: 8.8.8.8 . Sent 1 packets. anna@HP-Printer:~

6) צור סקריפט שמבקש מהמשתמש מספר, ומסניף את מספר הפקטות המבוקש (לדוגמא – המשתמש ביקש 10, ולכן הסקריפט יסניף 10 פקטות). לאחר מכן הסקריפט צריך להציג למשתמש איזה פקטות הוא קיבל (TCP, UDP, ICMP או אחר).

script:	from scapy.all import *
	<pre>a=(int)(input("enter number of packets: ")) b=sniff(a)</pre>
	<pre>print(b) b.summary()</pre>
run test:	anna@HP-Printer:~/Desktop/scapy-2019B-II/Day 02 - 26.03.2019\$ sudo python3 app.py enter number of packets: 2 <sniffed: icmp:0="" other:2="" tcp:0="" udp:0=""> Ether / ARP who has 10.6.1.162 says 10.6.15.254 / Padding Ether / ARP who has 10.6.1.55 says 10.6.15.254 / Padding</sniffed:>

7) גרום לסקריפט שכתבת בסעיף הקודם להציג בפירוט את תוכן הפקטה הראשונה שהוא קיבל (באמצעות המתודה show).

```
script:
                              from scapy.all import *
                              a=(int)(input("enter number of packets: "))
                              b=sniff(a)
                              b[0].show()
                              anna@HP-Printer:~/Desktop/scapy-2019B-II/Day 02 - 26.03.2019$ sudo python3 app.py
run test:
                              enter number of packets: 3
                              ###[ Ethernet ]###

dst = 01:00:5e:00:00:fb

src = 8c:8e:f2:df:1f:7a

type = 0x800

###[ IP ]###
                                  version = 4
                                 version = 4

ihl = 5

tos = 0x0

len = 118

id = 23352

flags =

frag = 0

ttl = 255

proto = udp

chksum = 0x7279

src = 104 2 198
                                  src = 10.4.2.198
dst = 224.0.0.251
                                  \options \
                              ###[ UDP ]###
                                    sport = mdns
dport = mdns
len = 98
                                    chksum = 0xb022
                              ###[ DNS ]###
                                      id = 0
qr = 0
                                      opcode = QUERY

aa = 0

tc = 0
                                      tc
rd
                                            = 0
                                      ra = 0
                                      z
ad
                                              = 0
                                             = 0
                                     ad = 0
cd = 0
rcode = ok
qdcount = 2
ancount = 0
nscount = 0
                                      arcount = 1
                                      | qname = '_sleep-proxy_udp.local.'
| qtype = PTR
| qclass = 32769
                                      an = None
ns = None
                                       |###[ DNS OPT Resource Record ]###
                                       | rrname = '.'
| type = OPT
| rclass = 1440
                                         extrcode = 0
                                        version = 0
                                        z = 4500
rdlen = 18
\rdata \
                                         |###[ DNS EDNS0 TLV ]###
                                         optcode = Reserved
optlen = 14
                                       | optdata = '\x00&\xae\x8e\xf2\xdf\x1fz\x8c\x8e\xf2\xdf\x1fz'
```

8) שדרג את הסקריפט שכתבת בסעיף 5, וגרום לו לקבל גם את התשובות. הדפס למשתמש הודעה בה רשום כמה הודעות פינג נענו בהצלחה וכמה לא.

script:	from scapy.all import *
	a=input("enter IP or url: ")
	b=sr1(IP(dst=a)/ICMP())
	print(b)
run test:	anna@HP-Printer:~/Desktop/scapy-2019B-II/Day 02 - 26.03.2019\$ sudo python3 app.py enter IP or url: 8.8.8.8 Begin emission: .Finished sending 1 packets* Received 3 packets, got 1 answers, remaining 0 packets b'E\xb8\x00\x1cU\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00

בהצלחה!